BIBLIOTEKA POLSKIEGO KRÓTKOFALOWCA 13

Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów Tom 2

Wiedeń 2012

© Krzysztof Dąbrowski OE1KDA Wiedeń 2012

Opracowanie niniejsze może być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach komputerowych pod warunkiem nie dokonywania w nim żadnych zmian i nie usuwania nazwiska autora.

Na rozpowszechnianie na innych zasadach konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody autora.

Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów (SDR)

Tom 2

Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

Wydanie 1 Wiedeń, sierpień 2012

Spis treści

Wstęp	5
Instrukcja do programu G8JCFSDR	6
Wstęp	7
Obsługa programu	9
Strojenie odbiornika	10
Pozostałe najważniejsze elementy ekranowe	12
Konfiguracja	13
Kalibracja	16
Tłumienie niepożądanej wstęgi	16
Kalibracja częstotliwości	19
Kalibracja miernika siły odbioru	20
Odbiór DRM	22
Instrukcja do programu SoDiRa	23
Wstęp	24
Instalacja	24
Obsługa programu	24
Klawisze na klawisze na klawiaturze	25
Strojenie za pomocą myszy	26
Sterowanie funkcjami odbiornika	26
Konfiguracja	27
Okna obsługi dla różnych rodzajów emisji	29
Odbiornik AM	29
Odbiornik FM	30
Odbiornik DRM	30
Dziennik pracy programu	31
Odbiornik sygnałów czasu DCF77	31
Instrukcja do programu Linrad	33
Wstęp	34
Instalacja	34
Konfiguracja	35
Parametry globalne	36
Parametry związane z odbiorem i odbiornikiem	36
Obsługa programu	38

Wstęp

Od czasu rozpowszechnienia się procesorów sygnałowych o dostatecznie dużej mocy przerobowej alternatywą do klasycznych układowych rozwiązań odbiorników i radiostacji – nie tylko amatorskich – stały się układy oparte na cyfrowej obróbce sygnałów zwane także sprzętem realizowanym programowo, sprzętem realizowanym cyfrowo lub bardziej potocznie sprzętem z cyfrową obróbką sygnałów – COS (ang. *software defined radio* – SDR). W rozwiązaniach tych pewna – mniejsza lub większa część toru odbiorczego lub nadawczo-odbiorczego jest zastąpiona przez programową obróbkę sygnałów przy użyciu procesora sygnałowego a części układowe ogranicza się do niezbędnego minimum. W sprzęcie przeznaczonym do użytku radioamatorów i krótkofalowców jest to najczęściej procesor sygnałowy podsystemu dźwiękowego PC ale spotykane są także układy zawierające własny procesor sygnałowy i nie wymagające wogóle współpracy z komputerem.

Tom 13 z serii "Biblioteka polskiego krótkofalowca" stanowi uzupełnienie poprzedniego poruszającego szczegółowo sprawy związane z funkcjonowaniem sprzętu nadawczo-odbiorczego i zawierającego przegląd rozwiązań nadających się do własnych konstrukcji a także wybór konstrukcji fabrycznych i programów nadawczo-odbiorczych. W tomie obecnym zamieszczono instrukcje obsługi programów, które nie zmieściły się w tomie 12. W miarę pojawiania się nowych rozwiązań układowych i programowych temat ten będzie kontynuowany w dalszych opracowaniach z tej serii.

Tom obecny zawiera tłumaczenia instrukcji do niektórych popularnych programów cyfrowej obróbki sygnałów. Zamieszczenie we wspólnym opracowaniu kilku instrukcji powoduje, że niektóre zawarte w nich informacje powtarzają się. Autor zrezygnował jednak z ich usuwania aby ułatwić czytelnikom korzystanie z wybranych instrukcji bez konieczności szczegółowego zapoznania się z opisami nie używanych przez nich programów.

Krzysztof Dąbrowski OE1KDA Wiedeń Sierpień 2012

Instrukcja do programu G8JCFSDR

autorstwa Petera Carnegie G8JCF

Wstęp

G8JCFSDR jest programem odbiorczym z cyfrową obróbką sygnałów dla odbiorników dostarczających na wejście komputera sygnałów kwadraturowych I i Q. Przykłady rozwiązań układowych takich odbiorników opisano w tomie 12 "Biblioteki polskiego krótkofalowca". Jednym z nich jest odbiornik miesięcznika "Elektor". Odbiornik ten jest wyposażony w syntezer częstotliwości na obwodzie scalonym ICS-307 a poza tym nie różni się zasadniczo od innych rozwiązań z bezpośrednią przemianą częstotliwości (homodynowych). Do innych pasujących modeli odbiorników należą "FiFi-SDR", "PM-SDR", "Pappradio", "DRT-1" itd. Odbiorniki wyposażone w syntezer na obwodzie CY27EE16 wymagajądodatkowego zainstalowania sterownika FTDI a wyposażone w Si570 – biblioteki EXTIO_SI570.DLL.

Archiwum G8JCFSDR obecnie w postaci pliku *setup_G8JCFSDR_Build5.exe* jest dostępne w witrynie autora *www.g8jcf.dyndns.org*. Jego wywołanie powoduje rozpakowanie archiwum i zainstalowanie programu.

W przypadku wystąpienia trudności można rozpakowany plik *G8JCFSDR.exe* skopiować do dowolnego katalogu przeznaczonego dla programu np. *c:\g8jcf*. Pliki *G8JCF.DLL*, *G8JCFDIAL.OCX* i *INPOUT.DLL* skopiować do katalogu *c:\windows\system32*. Bibliotekę *G8JCFDIAL.OCX* należy zarejestrować w systemie za pomocą polecenia "regsvr32 c:\windows\system32\g8jcfdial.ocx". Należy

sprawdzić także czy w katalogu *windows\system32* znajdują się pliki *dxdiag.exe* ("Divx 8.1" lub nowszy), *msvbvm60.dll* (biblioteka "MS VB Runtime"), *msvcrt.dll* (biblioteka "MSC Runtime") i *mscomm32.ocx*.

Użytkownicy Visty i Windows 7 muszą dodatkowo znaleźć a internecie plik *DX8VB.DLL* i skopiować go w przypadku korzystania z 32-bitowej wersji systemu do katalogu *c:\windows\system32* a w przypadku korzystania z wersji 64-bitowej – do katalogu *c:\windows\syswow64*. Następnym krokiem jest zarejestrowanie biblioteki w systemie za pomocą polecenia "regsvr32 dx8vb.dll".

Po zainstalowaniu programu należy pobrać z internetu bibliotekę *EXTIO_SI570*.DLL jeżeli odbiornik posiada syntezer z Si570 (np. odbiornik "FiFi-SDR"). Biblioteka ta jest dostępna w internecie m.in. pod adresem *http://www.pe0fko.nl/CFGSR/*.



Uproszczony schemat blokowy odbiornika "Elektor-IQ-SDR"



Schemat blokowy PM-SDR 2.1

Martin Pernter IW3AUT

Obsługa programu

Ilustracja przedstawia główne okno programu – w tym przykładzie w konfiguracji dla odbiornika "Elektor-IQ-SDR".



W zamierzeniach autora sposób obsługi programu ma być jak najbardziej zbliżony do sposobu korzystania z odbiornika komunikacyjnego z tą jedynie różnicą, że program nie posiada rzeczywistych gałek i przełączników a jedynie odpowiadające im elementy ekranowe. Korzystanie z nich i ich funkcjonalność są dobrze znane i nie powinny przysporzyć kłopotów.

Jedynymi nowymi elementami są przestrajane (myszą) pola numeryczne – zaznaczone na ilustracji poniżej za pomocą czerwonych obwódek.

Po najechaniu znacznikiem myszy na jedno z pól zmienia on kolor i kształt na pionowa dwukierunkową strzałkę. Wartość pola zmienia się wskutek obracania kółka myszy. W połączeniu z naciśniętym klawiszem dużych liter zmiana wartości odbywa się szybciej a w połączeniu z klawiszem CTRL – wolniej. Naciśnięcie pola prawym klawiszem myszy powoduje powrót do wartości domyślnej.

Po włączeniu w konfiguracji obsługi za pomocą klawiatury do tego celu służą również klawisze strzałek. Kombinacje z klawiszami dużych liter lub CTRL powodują identycznie jak dla myszy odpowiednio przyspieszenie lub zwolnienie zmian.

Suwaki działają w sposób zwykły z tym, że naciśnięcie ich prawym klawiszem myszy powoduje powrót do wartości domyślnej.

Gałki strojenia, siły głosu i ogranicznika szumów wymagają najechania na nie myszą, naciśnięcia lewego klawisza i obracania ich w wybranym kierunku aż do osiągnięcia pożądanego skutku. Gałki te są jedynie alternatywą dla odpowiadających im pól strojonych.

G8JCFSDR - Elektor 2007-05 IQ SDR	
Power Display 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +6 12 18 24 30 36 • Off • Off • Std • Ext • On	AHE HE HE 21:2008
Mode Filters Dyn Notch IF Filtr S AGC - ✓ HF Amateur Rac AM 0. LSB 400 Hz IF Man Fast Fast Fast 160 30 AM1 USB 0. 2.0 kHz Music Mirror Track Normal Slow 50 160 30 BC 0. 2.0 kHz Music Auto 5743Hz Slow 500x 500x <td< td=""><td>io 40 m ● 40 ● 30 ● 20 ● 17 ● 15 ● 12 ● 10 7083 ● 7074 ● 7056 ● 7078 ● 7077</td></td<>	io 40 m ● 40 ● 30 ● 20 ● 17 ● 15 ● 12 ● 10 7083 ● 7074 ● 7056 ● 7078 ● 7077
IF Attenuator RF Input Select 0 0dB - 10dB - 20dB Wirde MW SW EXT ALIX1 ALIX2 ALIX2	CAL CAL CAL CAL CAL Cat
Soundcard Pre Demod Post: Demod AF Out: Corrected IF Out Out	Chn1-V 1.0 gain 11.5 hift 100 Afte Chn2- Chn2- Chn2- Chn2- Chn2- Chn3-V Chn4
252 7 056 7 060 7 064 7 068 7 072 7 076 7 080 7 08	4 7 088 7 092 7 096 7 0.9 min 50000 Hz/Div 4 7 088 7 092 7 096 7 0.9 min 50000 Hz/Div 4 7 088 7 092 7 096 7 096 7 096 12/010
Peak In 1,171 -29 dB Peak Out 12,502 -8 dB AGC Gain 23.44 27.4 dB DSP Window 1	0% 4,387 uS LO 28 304 000 Hz L<->R Config ZeroS ✔ On

Strojenie odbiornika

Do strojenia odbiornika służą:

kółko myszy po najechaniu na wskaźnik częstotliwości (można wybrać w nim myszą dowolną cyfrę – pozycję – podlegającą zmianie); do wyboru pozycji służą także strzałki w prawo i w lewo;

- klawisze strzałek w górę i w dół na klawiaturze komputera,

- gałka ekranowa,

– naciskanie myszą na wybrany sygnał na wskaźniku widma lub przesuwanie znajdującego się nad nim suwaka,

- przestrajanie różnicowe odbiornika (RIT) w zakresie +/- 12 kHz bez przestrajania VFO,

- wybór pasma na ekranie.

Wybór przestrajanej pozycji na wskaźniku odnosi się także do innych sposobów strojenia (np. gałki).



Na wskaźniku po lewej stronie wyświetlana jest żółta kłódka. Po ponownym naciśnięciu na wybraną pozycję kłódka znika i pozycja ta przestaje być powiązana z organami strojenia.



Po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na wskaźnik częstotliwości wyświetlane jest menu kontekstowego pozwalające na wybór szybkości strojenia. Punkt "**Set tuning rate**" ("Wybierz krok strojenia") powoduje wyświetlenie rozwijanej listy dopuszczalnych wartości. Wybrana wartość jest wyświetlana na wskaźniku obok symbolu kłódki i na gałce strojenia. Krok ten odnosi się do wszystkich sposobów strojenia.



Lista kroków jest wyświetlana także po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na gałkę strojenia.



Do strojenia za pomocą klawiszy strzałek należy najpierw wybrać pożądaną pozycję najeżdżając na nią myszą na wskaźniku. Naciśnięcie klawisza odstępu ustala krok strojenia.

Strojenie na wskaźniku widma polega na naciśnięciu lewym klawiszem myszy na wybrany sygnał. Jest to metoda powszechnie stosowana w wielu innych programach odbiorczych i komunikacyjnych dla emisji cyfrowych. Alternatywną możliwością jest naciśnięcie lewym klawiszem myszy na suwak nad wskaźnikiem i przeciągnięcie go na wybrany sygnał. Wskazania na skali częstotliwości są odpowiednio korygowane.



Naciśnięcie prawym klawiszem myszy na suwak powoduje jego powrót do położenia domyślnego. Po najechaniu myszą na suwak można użyć jej kółka do precyzyjnego strojenia. Podobnie jak w przypadku strojonych pól naciśnięcie klawisza dużych liter powoduje zwiększnie szybkości strojenia a klawisza CTRL – jego zmniejszenie.

Strojenie na wskaźniku jest wygodne również z tego powodu, że niektóre obwody syntezerów (np. CY27EE16 z odbiornika "Elektor-IQ-SDR") pozwalają na strojenie z minimalnym krokiem 1 kHz i na dodatek wymagają pewnego czasu na zmianę częstotliwości pracy natomiast na ekranie odbywa się to dużo szybciej i precyzyjniej – z dokładnością nawet do 1 Hz. Pomaga to zwłaszcza przy dostrajaniu się do stacji amatorskich.

Pozostałe najważniejsze elementy ekranowe

Ramka "**Display**" ("Wyświetlanie") służy do wyboru sposobu wyświetlania okna programu. Zalecane jest wyświetlanie okna pełnowymiarowego zajmującego całą powierzchnię ekranu (pozycja "**Full**").

W ramce "**Mode**" ("Emisja") dokonuje się wyboru odbieranej emisji: detektora obwiedni AM, detektora synchronicznego AM, SSB (górnej lub dolnej wstęgi), FM i DRM.

Ramka "Filter" służy do wyboru szerokości pasma przenoszenia. Oprócz wartości stałych możliwy jest dynamiczny wybór pasma lub pasmo zapewniające odbiór muzyki.

W ramce "**Notch**" ustala się sposób pracy filtru zaporowego, w ramce "**IF Filter**" – filtru przeciwzakłóceniowego, a w ramce "**AGC**" – stałą czasu ARW. Po prawej stronie od nich znajduje się ramka służąca do szybkiego wyboru pasm w oddzielnych grupach dla pasm amatorskich i radiofonicznych. Pole "**IF Attenuator**" służy do sterowania tłumikiem a pole "**RF input**" do wyboru wejścia antenowego a zarazem i filtru wejściowego dla poszczególnych zakresów częstotliwości. Jest to zależne od rzeczywistego wyposażenia odbiornika – np. odbiornik "Elektor" (schemat w tomie 12) dysponuje wejściami dokładnie odpowiadającymi podanym na ekranie.

Poniżej ramki zawierającej przełącznik antenowy i przełącznik tłumika znajduje się zestaw elementów związanych z nagrywaniem odbieranych sygnałów na dysku i z odtwarzaniem tych nagrań a pod nim



wskaźnik widma. Skalę wskaźnika widma należy zmienić z liniowej na logarytmiczną (usuwając ew. zaznaczenie z pola "**Lin**") i wybrać wolny tryb odświeżania wskaźnika (usunąć ew. zaznaczenie z pola "**Fast**").



Zaznaczenie pól "**Freq.**" i "**Show Fltr**" powoduje wyświetlanie na wskaźniku skali częstotliwości.

Config ZeroS 🔽 On

Zaleca się także włączenie statystyki pracy progamu.



Przycisk "**Close**" powoduje zakończenie pracy programu i zapisanie wszystkich ewentualnych zmian ustawień. Pozycje "**On**" i "**Off**" służą odpowiednio do włączenia i wyłączenia odbioru.

Konfiguracja

Sposób konfiguracji programu omówiono na przykładzie dostosowania go do pracy z odbiornikiem "Elektor-IQ-SDR".

Casha	Zause		~
Conng	Zeros	V	On

Do otwarcia okna konfiguracyjnego służy przycisk "**Config**" ("Konfiguracja") w głównym oknie programu.

Okno konfiguracyjne zawiera szereg zakładek, w których są zgrupowane tematycznie parametry.

G8JCFSDR - Configuration			
General Soundcard VFO DDS Serial I/F Parallel	I/F 🛛 DREAM 🗍 Spectrum Display 🗍	Controls About	
SDRModel			
Elektor 2007-05 IQ SDR	Keyboard Support	v	
Hamlib Model	Auto-Track Presets	v	
SAT-Schneider:DRT1 2502 🔽	ScrollWheel Tune over 'scope?		
	Enable Shaft Encoder		
C:\Documents and Settings\Peter Carnegie\My Documents Shaft Encoder Auto Rate			
Set Save Becordings Path	Power On SDR on Start-Up		
	Show Clock ?		
	Title Bar Off		
<u>OK</u> <u>Apply</u>	Cancel		

W pierwszej zakładce ("**General**" – "Parametry ogólne") należy wybrać typ podłączonego odbiornika – w tym przykładzie "Elektor-IQ-SDR". Warto także włączyć możliwość obsługi programu za pomocą klawiatury przez zaznaczenie pola "**Keyboard support**".

Przycisk "**Set save recordings path**" i znajdujące sie nad nim pole służą do podania ścieżki dostępu do katalogu, w którym są rejestrowane odbierane sygnały.

Pozostałe nie omówione parametry mogą pozostać bez zmian (dotyczy to także wszystkich pozostałych zakładek).

W zakładce "**Soundcard**" ("System dźwiękowy") trzeba wybrać z rozwijanej listy używany przez program system dźwiękowy (jeżeli komputer jest wyposażony w kilka z nich). Jeżeli komputer jest wyposażony tylko w jeden system dźwiękowy należy pozostawić wybór domyślny dokonany przez program. Suwaki poniżej służą do korekcji wzmocnienia i przesunięcia fazy tak aby uzyskać możliwie najlepsze tłumienie niepożądanej wstęgi – jest to jednak sprawa na później.

G8JCFSDR - Configurat	tion
General Soundcard	VFO DDS Serial I/F Parallel I/F DREAM Spectrum Display Controls About
AF OUT Device	SoundMAX Digital Audio
IF IN Device	SoundMAX Digital Audio
Phase Correction	
Gain Correction	1.0081
	OK Apply Cancel

Na zakładce "**VFO**" podawana jest wartość częstotliwości pośredniej (może ona być różna od zerowej, ale nie musi), stopień podziału częstotliwości oscylatora (w typowych rozwiązaniach odbiorników z kwadraturowym mieszaczem próbkującym Tayloe jest ona dzielona przez 4) i stopień powielania częstotliwości za pomocą pętli synchronizacji fazowej. Pętla synchronizacji fazy (PLL) występuje w niektórych układach syntezerów z bezpośrednią syntezą (DDS) jako filtr śledzący i ewentualny powielacz częstotliwości. W odbiorniku "Elektor" i innych opisanych w tomie 12 nie jest ona stosowana.

G8JCFSDR - Configuration		
General Soundca	rd VFO DDS Serial I/F Parallel I/F DREAM Spectrum Display Controls About	
IF Offset (Hz) Lo Side LO ? LO Divider PLL Multiplier	0 012 000 4 Local Oscillator Output Frequency = (Desired Tuned Frequency + IF Offset) * (LO Divider / PLL Multiplier)	
	<u>QK</u> <u>Apply</u> <u>Cancel</u>	

Na zakładce "**DDS**" konfigurowana jest komunikacja z obwodem syntezera (w tym przykładzie CY27EE16).

G8JCFSDR - Configuration			
General Soundcard VFO DDS Serial I/F Parallel I/F DREAM Spectrum Display Controls About			
DDS Clock (Hz) 300 000 000 Calibrate			
DDS Auto Refresh			
DDS I/F Control C Par C Ser C USB C Null C NTI USB C FTDI US232C C FTDI FT232			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CY27EE16 Xtal Capacitance			
OK <u>Apply</u> <u>Cancel</u>			

W polu "**DDS I/F Control**" należy jako sposób komunikacji z syntezerem wybrać sterownik FTDI FT232 i ustawić suwak pojemności obciążenia kwarcu w syntezerze w pobliżu środka. Pole częstotliwości zegarowej syntezera jest dla odbiornika "Elektor" nieistotne i najlepiej pozostawić w nim wartość domyślną proponowaną przez program a pole "**DDS auto refresh**" powinno pozostać niezaznaczone.

Pozostałe zakładki służące do zmian wyglądu wskaźnika czy ustawień dekodera DREAM są nieistotne w pierwszej fazie konfiguracji.

W celu wprowadzenia dokonanych zmian należy nacisnąć przycisk "**Apply**" ("Zastosuj") i zamknąć okno za pomocą przycisku "**OK**". Przycisk "**Cancel**" ("Zignoruj") służy do zamknięcia okna bez wprowadzenia zmian.

Po zakończeniu konfiguracji można zamknąć program i wywołać go ponownie aby sprawdzić, czy wszystkie zmiany zostały prawidłowo potwierdzone i zapisane.

Kalibracja



Przed rozpoczęciem kalibracji należy włączyć odbiór w polu "Power".

Tłumienie niepożądanej wstęgi

Tłumienie odbioru zwierciadlanego (niepożądanej wstęgi) zależy od dokładności utrzymania różnicy faz sygnałów w torach I i Q oraz od równości ich amplitud.

Dla dokonania kalibracji (korekcji równowagi kanałów) należy na wejście odbiornika podać sygnał wzorcowy. W odbiorniku "Elektor" sygnał ten o częstotliwości 5 MHz pochodzi z syntezera i jest podawany po ustawieniu przełącznika na wejście 8 (pozycja "CAL" na ekranie). W innych układach odbiorników można doprowadzić sygnał z generatora pomiarowego w.cz..



Niezbędne ustawienia zaznaczono na ilustracji czerwonymi obwódkami.

Na wskaźniku widma wyświetlane są symetrycznie oba odbierane sygnały: właściwy i zwierciadlany.

W pierszym kroku należy sprawdzić czy system posiada wejście stereofoniczne. Po zaznaczeniu pola "**Phase**" ("Faza") w ramce po prawej stronie na wskaźniku widma powinien pojawić się wolno obracający się zielony kwadrat (figura Lissajous odpowiadająca przesunięciu sygnałów w fazie o 90 stopni).

GBJCFSDR - Elektor 2007-05	IQ SDR			
Power Display • Or • Off 1.0.208	6 7 8 9 +6 12 18 24 30 36 NR - On OdB 0.00 %	a x 10 KHz 5	.000.00	22005H x 10 KHz
Mode Filters Dyn ▲ M ▲ LSB 400 Hz ▲ M1 O ↓SB 0 2.0 kHz ● 匙C 3.0 kHz Music ● DRM 4.0 KHz 2300 Hz ● EM 5.0 KHz 300 Hz	Notch IF Filtr AGC H IF Man Mirror Track Normal Auto 1000Hz 10.0 mS 20.0 5	F Amateur Radio 160 • 60m • 40 3779 • 3703 3764 • 3697	80m ● 30 ● 20 ● 17 ● 3789 ● 3719 ● 3673 ● 3797	 15 12 10 3744 3770 3699 3707
1F Altraustor 0dB -10d • -20dB • Wid • Image: Second and the second	RF Input Select	AUX2 AUX2	10,000,000 Size (KB)	● 12K ● 6K ● 3k 330 MB/Hr
				Chn1 0 Shift 100 Brite Trig Chn2 1.0 Gain
Peak In 8.490 -12 dB Peak Out 12.90				U Shift 100 Brite Trig

Dodatkowym sposobem sprawdzenia jest przestawienie wskaźnika na oscyloskopowy (pole "**Time**" – "Czas") w ramce po prawej stronie. Na ekranie powinny być widoczne dwa sygnały przesunięte w fazie o 90 stopni.



Wyniki odbiegające wyraźnie od wyżej pokazanych oznaczają albo nieprawidłowe połączenia odbiornika z komputerem, albo nieprawidłowe ustawienia w mikserze Windows albo też oznaczają, że wejście do którego jest podłączony odbiornik nie jest wejściem stereofonicznym. W tym przypadku niemożliwe jest wytłumienienie niepożądanej wstęgi a zakres odbioru zmniejsza się o połowę. W sytuacjach wątpliwych do dokładniejszego zbadania używanego podsystemu dźwiękowego można użyć opisanego w tomie 12 próbnika.

Po upewnieniu się, że odbiornik jest połączony z wejściem stereofonicznym można przystąpić do korekcji równowagi kanałów za pomocą suwaków fazy ("**Phase correction**") i amplitudy ("**Gain correction**") w zakładce konfiguracyjnej systemu dźwiękowego.

Regulując położenie suwaków należy dążyć do jak najsilniejszego wytłumienia niepożądanej wstęgi jak to widać na kolejnym ujęciu głównego okna. Przed rozpoczęciem korekcji należy przełączyć wskaźnik z pozycji "**Soundcard**" na "**Pre demod**".

G8JCFSDR - Configuration				
General Soundcard V	FO DDS Serial I/F Parallel I/F DREAM Spectrum Display Controls About			
AF OUT Device	Primary Sound Driver			
IF IN Device	Primary Sound Capture Drive			
Phase Correction				
Gain Correction	1.0123			
1 Bit Correction for ADC				
Ľ	<u>QK</u> <u>Apply</u> <u>Cancel</u>			

W niektórych przypadkach mogą wystąpić opóźnienia sygnałów pomiędzy jednym a drugim kanałem. Dla usunięcia ich wpływu konieczne staje się zaznaczenie pola "1 bit correction for ADC". Decyzję o tym można podjąć jeżeli wyniki prób korekcji nie będą zadowalające. Po zaznaczeniu pola konieczne jest przeprowadzenie ponownej kalibracji symetrii kanałów. Gdyby uzyskany wynik był gorszy należy usunąć zaznaczenie i poszukać systematycznie gdzie indziej przyczy niedostatecznego tłumienia drugiej wstęgi bocznej.

GBJCFSDR - Elektor 2007-05 IQ SDR	
Power Display 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +6 12 18 24 30 36 • Off • Std • Std • Ext • O,0 dB • NR - On • O,00 % • 1.0.208 • Full • Full • O,0 dB • O,00 % • O,00 %	A x 10 [°] KHz 5.0000.0000 x 10 [°] KHz NHz Hz 220102
Mode Filters Dyn Notch IF Filter AGC - ✓ ▲ M1 ● LSB 400 Hz IF IF Man ● Fast ▲ M1 ● LSB 2.0 kHz IF Track ● Normal ● BC 3.0 kHz Music Auto 0 Hz Slow ● DRM 4.0 KHz 2300 Hz 1000 Hz 10,0 mS ● EM 5.0 KHz 300 Hz 100 Hz 20,0 S	HF Amateur Radio 80m 160 80m 48 30 20 17 15 12 10 3779 3703 3789 3719 3744 3770 3764 3697 3673 3797 3699 3707
IF Attrustor IF Attrustor IF Attrustor IF Attrustor IF Attrustor IF Attrustor IF Attrustor IF Attrustor IF Input Select IF Attrustor IF Attrustor	AUK2 • AUK3 • CAL Ogrounde 000,000,000 Elapsed Size (KB) Size (KB)
	1.0 Gain Freq 0 Shife 10 come Phase Chr2- 0;9 Gain
2000 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000	ard why why have a start of the
Peak In: 8,565 -12 dB Peak Out 41 -58 dB AGC Gain 0.93 -0.6 dB	3 DSP Window .8% 3,422 uS LO 20.048.000 Hz ■ L<->R Config ZeroS ✔ On

Kalibracja częstotliwości

Kalibracja częstotliwości wymaga skorzystania z dobrze odbieranego sygnału jednej ze stacji radiofonicznych, najlepiej na falach krótkich – jak to widać na kolejnej ilustracji. Dokładność częstotliwości stacji nawet jeśli nie jest ona wzorcem czasu i częstotliwości jest całkowicie wystarczająca do celów amatorskich.



Po otwarciu za pomocą przycisku "**Config**" okna konfiguracyjnego należy wybrać w nim zakładkę "**DDS**" i przesuwając ostrożnie suwak "**CY27EE16 Xtal Capacitance**" doprowadzić do pokrycia się widocznej na wskaźniku nośnej stacji z pionową żółtą linią. Dla otrzymania jeszcze dokładniejszej kalibracji można przełączyć na odbiór SSB i za pomocą suwaka uzyskać zero dudnień.

G	G8JCFSDR - Configuration				
	General Soundcard VFO DDS Serial I/F Parallel I/F DREAM Spectrum Display Controls About				
	DDS Clock (Hz) 300 000 000 Calibrate				
	DDS Auto Refresh				
	DDS I/F Control C Par C Ser C USB C Null C NTI USB C FTDI US232C 💿 FTDI FT232				
	CY27EE16 Xtal Capacitance				
	OK <u>Apply</u> <u>Cancel</u>				

Na zakończnie należy nacisnąć przycisk "**Apply**" w celu zapisania danych i zamknąć okno przyciskiem "**OK**".

Kalibracja miernika siły odbioru

Sygnał wzorcowy 5 MHz w odbiorniku "Elektor-IQ-SDR" ma poziom 9+40dB co odpowiada pełnej skali miernika. Dla innych odbiorników należy zamiast tego doprowadzić sygnał o znanym poziomie z generatora w.cz.

Po przełączeniu odbiornika na kalibrację należy włączyć tłumik 10 dB i otworzyć okno mieszacza Windows.

● 0dB ● -10dB ● -20dB ● Wide ● MW ● SW ● EXT ● AUX1 ● AUX2 ● AUX3 ● CAL

Regulując potencjometrem suwakowym kanału linii należy uzyskać na mierniku siły odbioru wskazanie +30 dB.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 +6 12 18 24 30 36

Po włączeniu tłumika 20 dB miernik powinien wskazywać o 10 dB mniej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 +6 12 18 24 30 36

A po wyłączeniu tłumika wychylać się do końca skali.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 +6 12 18 24 30 36



Mieszacz wejściowy. Jego wygląd zależy od wersji Windows, ustawień systemowych i wyposażenia komputera i dlatego może różnić się od pokazanego na ilustracji.

Odbiór DRM

Odbiór radiofonii cyfrowej DRM wymaga skonfigurowania programu do współpracy z dekoderem DREAM. W oknie konfiguracyjnym należy wybrać zakładkę "**DREAM**" i na początek ustawić parametry zgodnie z podanymi na ilustracji. Jedynie ścieżkę dostępu do progamu (w polu "**DREAM Program**") należy dopasować do własnej instalacji. W tym celu najwygodniej jest posłużyć się przyciskiem poszukiwania "**Browse**" ("Szukaj") ale można też bezpośrednio wpisać ścieżkę do konfiguracji.

G8JCFSDR - Configu	ration
General Soundcar	d VFO DDS Serial I/F Parallel I/F DREAM Spectrum Display Controls About
Run DREAM.EXI Mute SDR AF on DI Close Soundcard or Close Dream on Mo Close Dream On SD	E on DRM RM Mode Selected DRM Mode de Change DR Exit C Default Min C Hide Dream Window C Default Min C Hide Dream Vindow C Default Min C Hide C Default C Defa
DREAM Program	C:\Program Files\Dream\dream.exe Browse
DREAM Prog Args	-M 0 -1 0 -0 0 -C 3 -r %CURFREQ% -F -D -y 2 -T -p
	Defaults
	OK Apply Cancel

Znaczenie pól:

Pole "**Run DREAM on DRM**" powoduje wywołanie dekodera DREAM po wybraniu emisji DRM w programie.

Pole "**Mute SDR AF on DRM mode**" powoduje wyciszenie bezpośredniego sygnału m.cz. z odbionika w trakcie odbioru DRM. Sygnał m.cz. pochodzi wówczas z dekodera.

Pole "**Close Soundcard on DRM mode**" powoduje zwolnienie podsystemu dźwiękowego używanego przez program aby dekoder mógł z niego korzystać. Jest to konieczne jedynie dla Windows 98 a pod Windows XP i nowszymi wersjami nie należy zaznaczać tego pola.

– "**Close DREAM on mode change**" powoduje zamknięcie dekodera DREAM po przejściu na odbiór innych emisji. Autor programu zaleca pozostawienie pola bez zaznaczenia.

– "**Close DREAM on SDR exit**" powoduje zamknięcie dekodera DREAM po zakończeniu pracy G8JCFSDR.

Pole "DREAM Window" decyduje o sposobie wyświetlania okna dekodera DREAM.

"**DREAM Prog args**" zawiera argumenty wywołania dekodera DREAM. Zawartość pierwszego pola (wyświetlana na szaro) jest wprowadzana automatycznie przez program. W drugim polu można podać dodatkowe argumenty w zależności od potrzeb użytkownika. Argument %CURFREQ% oznacza podanie w wywołaniu dekodera częstotliwości odbioru.

Po zakończeniu konfiguracji należy jak zwykle nacisnąć przyciski "Apply" i "OK".

Instrukcja do programu SoDiRa

autorstwa Bernda Reisera

Wstęp

SoDiRa jest programem czysto odbiorczym ale jego dużym plusem jest możliwość odbioru radiofonii cyfrowej DRM bez konieczności instalowania dodatkowego dekodera. Jest on przystosowany do współpracy z odbiornikami dostarczającymi kwadraturowych sygnałów m.cz. przy czym szerokość odbieranego podzakresu może dochodzić do 192 kHz a częstotliwość pośrednia może leżeć w zakresie 0 - 20 kHz. Dla pełnego wykorzystania możliwości dawanych przez odbiór kwadraturowy (tłumienie sygnałów zwierciadlanych, szerokość podzakresu równa częstotliwości próbkowania) podsystem dźwiękowy musi posiadać wejścia stereofoniczne. Powinien on zapewniać możliwie jak najlepszą jakość dźwięku.

W zależności od konstrukcji odbiornika może on też przestrajać jego oscylator, przełączać wejścia antenowe i tłumik wejściowy oraz sterować innymi funkcjami odbiornika. Jest on przystosowany do strojenia różnych typów odbiorników m.in. wyposażonych w syntezer CY27EE16 jak odbiornik "Elektor-IQ-SDR".

Instalacja

Skomprymowane archiwum programu, obecnie *SoDiRa093.zip* jest dostępne w internecie w witrynie autora *http://www.dsp4swls.de/sodira/sodira.html*. Zawiera ono plik programu i pomocnicze biblioteki. Po rozpakowaniui archiwum nelezy je umieścić w katalogu (o dowolnej nazwie) przewidzianym do instalacji programu np. *c:\sodira*.



Obsługa programu

Sposób korzystania z programu jest zasadniczo podobny do innych programów tej kategorii. Po zgrubnym dostrojeniu odbiornika (jego heterodyny) do pożądanego podzakresu dostrojenia dokladnego w ramach odbieranego podzakresu dokonuje się w oknie programu. Uzyskiwana dokładność dostrojenia dochodzi do 1 Hz pod warunkiem uprzedniego wykonania kalibracji i odpowiedniej stabilności heterodyny odbiornika.

Kalibracji częstotliwości dokonuje się w oknie konfiguracji otwieranym za pomocą przycisku "**Configuration**".

Częstotliwość dostrojenia odbiornika jest widoczna na wskaźniku w lewym dolnym rogu okna. Pod nim wyświetlana jest mnieszymi cyframi częstotliwość dostrojenia heterodyny (w polu "**Hfreq**") i względna częstotliwość dostrojena na wskaźniku (w polu "**Sfreq**"). Strojenie programowe może się się odbywać jedynie w ramach wyświetlanego podzakresu zależnego od stosowanej częstotliwości próbkowania a więc w granicach do 48 – 192 kHz względem częstotliwości heterodyny. Zakres ok. +/- 1 kHz wokół częsotliwości środkowej jest praktycznie nieużyteczny z powodu występujących w nim zakłóceń spowodowanych przydźwiekiem sieci i jej harmonicznymi, szumami śrutowymi i wpływem ewentualnego znajdującego się na wejściu komputera filtru górnoprzepustowego. Podobnie mało użyteczne są wycinki w okolicy górnej i dolnej częstotliwości granicznej wyświetlanego pasma. Również i tu są to wycinki o szerokości ok. 1–2 kHz. W przypadku dostrojenia się do częstotliwości granicznej program automatycznie dokonuje odpowiedniego przestrojenia heterodyny.

Powyżej głównego wskaźnika podane są informacje i strojeniu heterodyny np. o stosowanym kroku strojenia. W przypadku gdy pożądana częstotliwość dostrojenia leży pomiędzy dopuszczalnymi dla heterodyny program dokonuje automatycznie odpowiedniej korekty dostrojenia w oknie. Poniżej wskaźnika częstotliwości znajduje się miernik siły odbioru.

Przycisk "**Mirror**" powoduje przestrojenia na częstotliwość odbioru zwierciadlanego. Dla odbiorników nie dostarczających sygnałów kwadraturowych a tylko jednego sygnału m.cz. co uniemożliwia stłumienie niepożądanej wstęgi lub w przypadku gdy jest ona niedostatecznie tłumiona użytkownik może dzięki temu znaleźć właściwą częstotliwość odbieranej stacji porównując siłę odbieranego właśnie sygnału z siłą sygnału na częstotliwości podanej jako zwierciadlana.

Przycisk "**Search**" powoduje włączenie automatycznego przeszukiwania pasma. Przeszukiwanie zatrzymuje się na dostatecznie silnie odbieranych sygnałach.

Przycisk "**Shift**" służy do poprawy odstępu sygnału użytecznego od zakłócających. Powoduje on taką równoczesną zmianę dostrojenia heterodyny i względnego dostrojenia w oknie, że sygnały zwierciadlane są usuwane z podzakresu odbieranego a częstotliwość odbioru nie ulega zmianie. W niektórych sytuacjach może to pomóc w odróżnieniu właściwej częstotliwości odbioru od zwierciadlanej.

Przycisk "**Hlock**" powoduje zablokowanie możliwości przestrajania heterodyny przez program. Ogranicza to zakres strojenia do wyświetlanego na ekranie.

Przycisk "**Pre**" powoduje otwarcie okna dialogowego służącego do wprowadzenia czestotliwości oscylatora odbiornika.

Przycisk "Mid" powoduje dostrojenie do środkowej częstotliwości odbieranego zakresu.

Okno zawiera także dwie klawiatury (pola przycisków) służące do strojenia odbiornika. Prawa pozwala na numeryczne wprowadzenie częstotliwości w Hz, kHz lub MHz (przyciski naciska się na zakończenie liczby jako potwierdzenia) wraz z przecinkiem dziesiętnym. Klawisz ESC służy do skasowania wprowadzonej wartości.

Przyciski strzałek w lewej części powodują zmiane kroku strojenia a przyciski "**Up**" i "**Down**" odpowiednią zmianę częstotliwości o ustalony krok.

Przycisk "Align" powoduje zmianę częstotliwości dostrojenia tak, aby stanowiła ona wielokrotność wybranego kroku strojenia.

Klawisze na klawiaturze

Klawisz z literą M odpowiada przyciskowi "**MHz**", K lub ENTER – przyciskowi "**kHz**" a Z – przyciskowi "**Hz**". Cyfry na klawiaturze odpowiadają cyfrom na przyciskach a zamiast przycisku kropki dziesiętnej można użyć zarówno przecinka jak i kropki na klawiaturze.

Przyciskowi "**Mirror**" odpowiada litera B, ""**Search**" – litera C, "**Shift**" – litera D, "**Pre**" – litera E, "**Mid**" – litera F a "**Align**" – litera A.

Przyciskom strzałek strojenia odpowiadają klawisze strzałek w prawo i w lewo, a przyciskom "**Up**" i "**Down**" – strzałki w górę lub w dół na klawiaturze.

Strojenie za pomocą myszy

Po najechaniu myszą na górne lub dolne okno wskaźnika widma można dostrajać odbiornik za pomocą kółka myszy. Dla okna górnego obrót kółka odpowiada 1 kHz a dla dolnego 100 Hz. Naciśnięcie wybranego sygnału w górnym oknie powoduje dostrojenie do niego z dokładnością 1 kHz a w dolnym – z dokładnością do 10 Hz.

Sterowanie funkcjami odbiornika

Pola sterujące funkcjami odbiornika pozwalają na przełączanie wejść antenowych, tłumików i dodatkowych funkcji w zależności od konstrukcji i wyposażenia odbiornika.

U góry po prawej stronie znajduje się pole służące do wydoru anteny i obwodu wejściowego np. dla różnych zakresów częstotliwości lub anten kierunkowych i dookólnych itp. Pole "**antenne/input selector**" ("Przełącznik anten i wejść") zawiera 9 przycisków, z których przeważnie jest wykorzystywana tylko część. Prostsze rozwiązania odbiorników nie posiadają wogóle (zdalnie sterowanych) przełączników antenowych.

Pod nim znajduje się pole przycisków sterujących tłumikiem sygnału. Tłumik wejściowy pozwala na takie dobranie poziomu sygnału, przy którym nie następuje przesterowanie odbiornika powodujące powstanie modulacji skrośnej. Również i tutaj wiele modeli pozwala na wykorzystanie tylko części przycisków. Nie wszystkie odbiorniki posiadają przełączany tłumik.

Trzecia z ramek zawiera przyciski sterujące dodatkowymi, zależnymi od konstrukcji odbiornika funkcjami j.np. włączanie i wyłączanie wzmacniacza wejściowego, od którego zależy odporność na modulację skrośną, zmiana częstotliwości zegarowej mikroprocesora tak aby odsunąć interferencje własne poza interesujący w danym momencie zakres itp.

Ramka "**IF options**" ("Ustawienia p.cz.") dotyczy funkcji cyfrowej obróbki sygnałów na poziomie częstotliwości pośredniej. Przycisk "**iNB**" powoduje włączenie lub wyłączenie eliminatora zakłóceń impulsowych a przycisk "**IQbal**" do włączenia automatycznej korekcji równowagi kanałów I i Q co poprawia tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej czyli odbioru zwierciadlanego.

Ostani z przycisków "**DCfilt**" powoduje włączenie cyfrowego filtru eliminującego rachunkowo składową stałą w przypadku gdy wejście komputera nie jest przed nią zabezpieczone.

Ramka "**Wave file**" zawiera przyciski sterujące nagrywaniem i odtwarzaniem plików WAV, w których zapisywane są odbierane sygnały. Pliki odtwarzane muszą mieć częstotliwość próbkowaia 48, 96 lub 192 kHz i mogą być nagrane monofonicznie albo stereofonicznie. Przycisk "**Play**" służy do odtwarzania plików, "**Rec**" do nagrywania a "**Stop**" do zatrzymania nagrywania albo odtwarzania. Ostatni przycisk służy do wyboru trybu odtwarzania plików:

- "Real r" zwykłe odtwarzanie prawego kanału,
- "Real l" zwykłe odtwarzanie lewego kanału,
- "IQ r/l" odtwarzanie zapisu IQ, sygnał I w prawym kanale a Q w lewym,
- "IQ l/r" odtwarzanie zapisu IQ, sygnał Q w prawym kanale, I w lewym,
- "Flip r" odtwarzanie prawego kanału z odwróconą skalą częstotliwości,
- -"Flip l" odwrócenie skali częstotliwości w odtwarzanym lewym kanale.

Poniżej znajdije się pasek informujący o czasie nagrywania lub odtwarzania. W czasie odtwarzania służy do przewijania pliku jak taśmy.

U dołu po prawej stronie znajduje się rozwijana lista służąca do wyboru dekodowanej emisji. Dla każdej z nich program dysponuje odpowiednim okienkiem dialogowym.

Konfiguracja

W oknie konfiguracyjnym należy wprowadzić niezbędne parametry konfiguracyjne:

A) Konfiguracja systemu dźwiękowego ("Wavedevice")

– "**Wave device**" – wybór używanego przez program systemu dźwiękowego oddzielnie dla wejścia, do którego jest podłączony odbiornik ("**Input**") i wyjścia głośnikowego ("**Output**").

– "**Left channel sample shift**" – kompensacja różnic czasowych między próbkami lewego i prawego kanału. Jest konieczna tylko w niektórych przypadkach ale jej brak może odbić się niekorzystnie na tłumieniu odbioru zwierciadlanego. Wprowadzane opóźnienie dla lewego kanału powinno odbić się wyraźnie na tłumieniu sygnałów zwierciadlanych co można obserwować na wskaźniku widma.

– "Samplerate" – częstotliwość próbkowania zależna od możliwości systemu dźwiękowego. W każdym przypadku może to być 48 kHz, dla rozwiązań lepszych technicznie 96 lub 192 kHz. Decyduje ona o szerokości odbieranego o wyświetlanego podzakresu. Odbiór radiofonii UKF-FM wymaga wyższych częstotliwości próbkowania, ponieważ przy niskich występują zniekształcenia sygnału.

– "**Source mixer channel**" – wybór wejścia sygnału m.cz., linii lub mikrofonowego. Dodatkowo możliwa jest regulacja wysterowania.

– "Destination mixer channel" – wybór kanału wyjściowego o ile jest więcej z nich do wyboru.



B) Konfiguracja odbiornika ("Receiver")

– "**Using external IO DLL**" – korzystanie z dodatkowych bibliotek DLL do współpracy z poszczególnymi modelami odbiorników. Biblioteki te są przeważnie opracowywane przez ich konstruktorów. Nazwy bibliotek muszą zaczynać się od "SoDiRa_ExtIO" i mieć roszerzenie DLL.

"External IO DLL" – pole to zawiera spis wszystkich zainstalowanych bibliotek do wyboru. Wybrana biblioteka zostaje załadowana a powierzchnia obsługi dostosowana do konfiguracji odbiornika.
"Internal receiver" – spis typów odbioników do wyboru. Powierzchnia obsługi zostaje dostosowana do wybranego odbiornika. Typy "Common real" i "Common IQ" nie wymagają żadnego dopasowania sprzętowego a jedynie dopasowania w programie i mogą być używane z różnym sprzętem, odpowiednio jednokanałowym lub kwadraturowym.

– "**ĤW init**" – inicjalizacja odbiornika i dostrojenie go ustalonej częstotliwości. Może być konieczne po wyłączeniu zasilania odbiornika albo gdy odbiornik nie reaguje na polecenia programu.

- "Port device type" – zawiera spis złączy dostępnych dla wybranego odbiornika. Najczęściej są to złącza szeregowe RS-232 lub złącza USB FTDI. Te ostatnie wymagają zainstalowania sterownika FTDI. Pole jest wyłączone gdy dostępne jest tylko jedno złącze.

- "Port device number" - numer złącza gdy dostępnych kilka wybranego rodzaju.

– "Port speed" – do wyboru są dwie szybkości transmisji w złączu: wysoka lub niska. Przeważnie możliwa jest prawidłowa komunikacja z wysoką szybkością ale w przypadku wystąpienia problemów można spróbować niskiej.

– "**Used sound channel**" – wybór kanału podsystemu dźwiękowego. Dla odbiorników z wyjściem kwadraturowym błędne przyporządkowanie kanałów powoduje odwrócenie skali częstotliwości a dla odbiorników jednokanałowych – brak odbioru.

– "**Flip input spectrum**" – odwrócenie widma częstotliwości dla odbiorników jednokanałowych. Może być konieczne w zależności od schematu przemiany.

- "LO calibration" – suwak służący do korekcji częstotliwości heterodyny dla odbiorników, w których jest to konieczne. Różnicę częstotliwości w stosunku do nominalnej można odczytać na powiększeniu dolnego wskaźnika widma lub po włączeniu detektora synchronicznego AM.

– "Prefered IF shift" – odsunięcie częstotliwości pośredniej od zera.

ceiver lype	port selection	used soundcharr	el
lektar USB 10 (05/2007) 🖉	not aveilable :	right/left	*
oromonireal Ektor DRM (03/2004)	poit ni	hw stal calibration	
RT1	not available		<u>></u>
ektor USB IQ (05/2007)			

C) Dalsze parametry ("**Options**")

– "**Fast grafic**" – zmiana szybkości odświeżania wskaźnika widma. W starszych typach komputerów duża szybkość może spowodować nadmierne obciążenie procesora i systemu.

- "Mixer support" – umożliwia regulację wysterowania w mikserze Windows.

Okna obsługi dla różnych rodzajów odbiorników (emisji)

Okna te są wyświetlane dodatkowo do okna głównego w zależności od wyboru dokonanego w spisie u dołu po prawej stronie okna głównego i pozwalają na dokonywanie najważniejszych ustawień, wybór detektora, emisji itp. oraz wyświetlają informacje o odbieranej stacji jeżeli jest ona dostępna, np. na podstawie zdekodowanych danych RDS czy AMSS.

Przykład okna dla zwykłego odbiornika radiofonicznego ("Broadcast radio GUI") widoczny jest na ilustracji 1.

Odbiornik AM

W oknie odbiornika AM ("**AM radio GUI**") mogą być zmieniane parametry związane z demodulacją AM i dekodowaniem danych AMSS. Okno zawiera wskaźnik synchronizacji detektora synchronicznego ("**Synced**"), wskaźnik odbioru stereofonicznego "**Pilot stereo**" (praktycznie nie występującego w Europie) i wskaźnik dekodowania danych AMSS ("**AMSS**"). Po prawidłowym zdekodowaniu danych u góry okna powinna być wyświetlana nazwa stacji.

W polach tekstowych sa wyświetlane informacje o rodzaju detektora ("**Demodulation mode**"), szerokości pasma w.cz. ("**RF Bandwidth**"), szerokości pasma m.cz. ("**AF bandwidth**") i odchyłce częstotliwości w stosunku do odbieranego sygnału ("**Frequency offset**"). Odchyłka ta jest istotna tylko dla detekcji synchronicznej lub odbioru stereofonicznego.

W oknie tym możliwe jest ustawienie szerokości pasma m.cz. ("**Baseband bandwith**"), wybór wstęgi bocznej dolnej (LSB), górnej (USB) lub obu (DSB) oraz rodzaju detektora. Do wyboru są detektor obwiedni ("**Envelope**"), synchroniczny ("**Synchronous, ECSS**") lub iloczynowy niesynchroniczny jak dla SSB ("**Unsynchronous**"), stereofoniczny ("**Stereo (C-QAM)**"). Dodatkowo można włączyć dekodowanie danych AMSS.

Użytkownik może też ustawić sposób pracy programowej ARW ("AGC"):

– "**Man/Off**" – ARW (automatyczna regulacja wzmocnienia) wyłączona. Ustawienie optymalnego wzmocnienia następuje po zmianie częstotliwości dostrojenia lub przez zaznacznie pola "**Set**",

– "**Set**" – ustawienie optymalnego wzmocnienia przy wyłączonej ARW. W trybach "**RMS**" i "**Peak**" bez znacznienia,

- "RMS" - włączenie ARW, regulacja zależna od uśrednionej wartości skutecznej sygnału,

– "**Peak**" – włączenie ARW, regulacja zależna od wartości szczytowej napięcia; w obecności szumów może to prowadzić do cichszego odbioru,

– "**Median**" – z sygnału odbieranego odfiltrowane wartości ekstremalne aby uniezależnić ARW od wpływu sygnałów impulsowych,

– "**Threshold**" – ARW działa dopiero po przekroczeniu ustalonego progu czyli przy silniejszych lub dłużej trwających zmianach sygnału,

W polu "AGC speed" wybierana jest szybkość reakcji ARW: "Fast", "Med", "Slow" – odpowiednio szybka, średnia lub wolna,

Pole "**DC filt**" powoduje usunięcie wpływu składowej stałej: "**Off**" – filtr wyłączony, "**20 Hz**" – filtr górnoprzepustowy 20 Hz, "**5 Hz**" – filtr górnoprzepustowy 5 Hz,.

Eliminator szumów i zakłóceń (", Noise reduction"):

- "White noise" – usuwanie szumu białego,

- "Carrier" – usuwanie zakłócających nośnych,

- "NeiJamm" - usuwanie zakłóceń pochodzących z kanałów sąsiednich,

- "Hum 50 Hz, 60 Hz" – usuwanie przydźwięku sieciowego.

Pole "**Squelch**" powoduje wyciszenie odbioru po spadku odstępu sygnału do szumu poniżej wartości progowej.

Odbiornik FM

Odbiór radiofonii UKF-FM wymaga szerszego pasma przenoszenia a co za tym idzie wyższych częstotliwości próbkowania.

Rodzaj transmisji	Pasmo sygnału	Wysterowanie	Pasmo sygnału w.cz.
	podstawowego		
Mowa, monofonicznie	15 kHz	10 %	25 kHz
Muzyka, monofonicznie	15 kHz	10 %	45 kHz
Mowa, monofonicznie	5 kHz	50 %	80 kHz
Mowa, stereofonicznie	43 kHz	10 %	101 kHz
Mowa, stereofonicznie	43 kHz	50 %	156 kHz
Stereofonia i RDS	60 kHz	50 %	190 kHz

Okno zawiera następujące wskaźniki:

– "**FM clipping**" – ograniczanie pasma sygnału FM przy silnych zmianach jego amplitudy np. wskutek zbyt wąskiego pasma przenoszenia sygnału, należy traktować to jako ostrzeżenie informujące o tym, że pasmo przenoszenia nie jest optymalne co może powodować zniekształcenia sygnału,

- "Stereo pilot" – odbiór tonu 19 kHz – pilota stereo, można włączyć dekoder stereofoniczny,

– "**RDS**" – odbiór danych RDS, można włączyć dekoder RDS.

Pola tekstowe:

– "**Frequency offset**" – odchyłka częstotliwości, informuje o niedokładności lub niestabilności dostrojenia.

Elementry sterujące:

"**RF bandwidth**" – służy do ustawienia szerokości pasma przenoszenia w.cz., zbyt wąskie pasmo powoduje zniekształcenia, zbyt szerokie – wzrost poziomu szumów, dla szerokiego pasma ograniczeniem może stać się pasmo przenoszenia podsystemu dźwiękowego – jego filtr dolnoprzepustowy,
"**High linearity**" – służy do włączenia algorytmu poprawiającego liniowość odbiornika a przez to odbiór stereofoniczny i dekodowanie RDS,

- "**RDS**, Stereo decoding" – służy do włączenia dekoderów RDS i stereofonicznego.

– "**Deephasis**" – służy do włączenia deemfazy (w Europie 50 μs, w USA 75 μs),

- "AF bandwidth" – służy do ustawienia pasma przenoszenia sygnału m.cz, w radiofonii UKF jest to typowo 15 kHz, dla wąskopasmowej FM – 5 kHz; zbyt szerokie pasmo powoduje wzrost poziomu szumów,

- "**Squelch**" – włączenie blokady szumów.

Odbiornik DRM

Okno odbiornika DRM (Digital Radio Mondiale) zawiera następujące wskaźniki:

- "Level" - wzmocnienie m.cz. w dB lub informacja o wyciszeniu ("mute"),

– "**MSC**" – informuje o prawidłowym dekodowaniu danych w głównym kanale użytkowym (kanale MSC – ang. *main service channel*),

– "**SDC**" – informuje o dekodowaniu danych w kanale pomocniczym SDC (ang. *service description channel* – kanał algorytmu dekodowania),

– "**FAC**" – informuje o prawidłowym dekodowaniu danych w kanale pomocniczym FAC (ang. *fast access channel* – kanał szybkiego dostrajania odbiornika),

– "**Synchronized**" – informuje o zasynchronizowaniu się odbiornika i odbiorze sygnału DRM; odbiornik pozostaje w synchroniźmie nawet gdy silne szumy uniemożliwiają dekodowanie kanału FAC.

Pola tekstowe:

 "Offset" – informuje o odchyłce częstotliwości dostrojenia w stosunku do sygnału odbieranego, odchyłki przekraczające 100 Hz wymagają skorygowania dostrojenia ponieważ odbijają się niekorzystnie na dekodowaniu sygnału, - "DRM mode" - informuje o trybie transmisji, najczęściej spotykane są tryby A i B,

- "SNR est" - informuje o szacunkowym stosunku sygnału do szumów w dB,

- "SNR FAC" - szacunkowa wartość gdy kanał FAC dekodowany prawidłowo,

- "SNR MSC" - szacunek podobny jak dla kanału FAC ale oparty o dane dla kanału głównego MSC,

-,,Frames good" - informuje o liczbie prawidłowo zdekodowanych ramek danych,

- "Frames bad" - informuje o liczbie nie zdekodowanych ramek,

- "Audio codec" - informuje o algorytmie kodowania danych w kanale głównym,

– "AAC SBR" – dla kodowania AAC informuje o korzystaniu również z algorytmu SBR (ang. *spectral band replication* – odtwarzanie widma sygnału); podwaja się wówczas szerokość pasma,

- "Samplerate" – informuje o częstotliwości próbkowania sygnału m.cz., jest ona określona w kanale algorytmu dekodowania SDC i ulega podwojeniu gdy używane odtwarzanie widma sygnału – SBR,
 - "Audio mode" – informuje o tym czy sygnał nadawany jest monofonicznie, stereofonicznie lub pseudostereofonicznie.

Pola sterujące:

- "Reset" - wyzerowanie dekodera DRM w przypadku nieprawidłowej synchronizacji lub jej utraty,

– "**Simple**" – przełączenie dekodera na uproszczony algorytm, co zmniejsza obciążenie komputera i zapewnia dobre wyniki dla silnie odbieranych sygnałów,

– "**Fast MSC**" – przyspieszone dekodowanie kanału głównego MSC, wymaga na początku znacznej mocy przetwarzania komputera.

Dziennik pracy programu

Po włączeniu protokółowania w dzienniku dane są rejestrowane w plikach znajdujących się w katalogu *Log* umieszczonym w głównym katalogu programu. Każdy z plików zawiera informację o czasie i częstotliwości odbioru. Wyłączenie zapisu powoduje wpisanie ostatnich zebranych danych do pliku i zaprzestanie dalszego protokółowania.

- "**DRMcalc**" – powoduje zapis pliku w formacie odczytywanym przez program *DRMcalc*.

– "**Detailed log**" – powoduje zapis pliku o formacie zbliżonym do poprzedniego ale zawierającym więcej informacji i pozwalającym na swobodny wybór odstępów czasu; zawartość pliku może być odczytywana i wyświetlana graficznie przez programy *GNUplot* albo *DRM-Log plotter*.

– "**Vector log**" – powoduje zapis danych w formacie pozwalającym na trójwymiarowe przedstawienie graficzne; odstęp czasu i tryb można wybierać dowolnie; zapis kończy się po 100 punktach aby uniknąć nadmiernej ilości danych. Do wyświetlenia danych służy *GNUplot*.

"IF Input spectrum" – wyświetlenie sygnału p.cz. DRM o paśmie 24 kHz bez dalszej obróbki
"DRM synced spectrum" – wyświetlenie sygnału p.cz. DRM o paśmie 24 kHz po odfiltrowaniu i zasynchronizowaniu się dekodera,

- "DRM impulsresponse" - wyświetlenie odpowiedzi impulsowej,

- "DRM interfering+noise" – wyświetlenie nałożonego na sygnał użyteczny sygnału zakłócającego.
 Ewentualne zakłócające nośne są widoczne jako ciągłe linie.

Odbiornik sygnałów czasu DCF77

Dekoder DCF77 wyświetla zdekodowane informacje odebrane z DCF77 na częstotliwości 77,5 kHz. Stacja szwajcarska HGB pracująca na 75 kHz niestety zaprzestała nadawania. Odebrane informacje czasowe są bardzo dokładne i mogą służyć do synchronizacji zegara komputera. SoDiRa dekoduje je z opóźnieniem nie przekraczającym 20 ms. Synchronizacja zegara komputera wymaga uruchomienia programu z uprawnieniami administratora.

Pola tekstowe:

– "Bit 1..14" – wyświetla pierwszych 14 bitów komunikatu. Obecnie są one wykorzystywane przez system "Meteotime" nadający prognozy pogody na kilka najbliższych dni dla wybranych rejonów Europy; Polska znajduje się na peryferiach tego systemu, jest podzielona praktycznie tylko na dwa rejony a prognozy obejmują jedynie najbliższy dzień,

- "Bit 15..19" - wyświetla zawartą w nich informację dodatkową przygotowaną przez nadawcę,

– "**State**" – informacja o stanie pracy dekodera: "**Syncing**" – w trakcie synchronizacji, oczekiwanie na początek komunikatu, "**Synced**" – dekoder zasynchronizowany i może rozpocząć dekodowanie komunikatu,

– "**Bitcount**" – w stanie synchronizacji wskazuje numer odbieranego bitu, przy braku synchronizacji wskazania błędne,

- "SNR" – obliczony stosunek sygnału do szumu dla filtru o paśmie 10 Hz, należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że sygnał DCF jest jeszcze dodatkowo kluczowany fazowo a program traktuje to jako szumy i otrzymany wynik dla kluczowania amplitudy jest mniej korzystny od rzeczywistego,

- "Freq offset" – odchyłka częstotliwości od nominalnej, programowa pętla synchronizacji fazy ma zakres chwytania +/- 10 Hz, przy odchyłkach większych dekoder pracuje nieprawidłowo,

- "**Date system**" - wyświetla datę systemową,

- "Time system" - wyświetla czas systemowy,

– "Time difference" – podaje różnicę między czasem odebranym a systemowym.

Pola sterujące:

– "Synchronize system time" – zasynchromizuj zegar komputera (czas systemowy), powoduje zasynchronizowanie zegara jeśli program pracuje z uprawnieniami administratora, korygowane są minuty i sekundy, godzinowe różnice czasu są traktowana jako dopuszczalne i związane ze strefą czasową.,

- "Reset" – powrót dekodera do stanu wyjściowego i ponowne rozpoczęcie synchronizacji.

Instrukcja do programu Linrad

autorstwa Leifa Asbrinka SM5BSZ

Wstęp

Linrad jest programem nadawczo-odbiorczym dla radiostacji i odbiorników pracujących na zasadzie bezpośredniej przemiany częstotliwości (homodynowych) takich jak "SoftRock" i podobne oraz dla odbiorników z bezpośrednią przemianą analogowo-cyfrową ("Perseus", SDR-IQ, SDR-14). Program pracuje pod Linuksem (zasadniczo pod jego wszystkimi rozpowszechnionymi dystrybucjami jak RedHat od 6.0 wzwyż, Debian od 2.2 wzwyż, Mandrake od 6.0 wzwyż, SuSe od 6.3 wzwyż, Mandriva, Fedora, Ubuntu pod wszystkimi wersjami i Slackware od 9.1 wzwyż) ale możliwe jest skompilowanie jego kodu źródłowego dla Windows (XP). Program i jego kod źródłowy są bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Instalacja

Archiwum programu jest dostępne w witrynie *http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/linrad.htm.* Zawiera ono właściwy program i pomocnicze pliki tekstowe pomocy oraz meldunków programu. Instalacja polega jedynie na skopiowaniu tych plików do dowolnego katalogu przeznaczonego dla programu. W trakcie pracy Linrad zakłada w nim inne potrzebne pliki, głównie tekstowe.

Plik programu nosi nazwę "linrad" dla pracy w trybie konsoli Linuksa, "xlinrad" dla pracy pod X11 albo "linrad.exe" w wersji dla Windows. Pliki tekstowe można dowolnie modyfikować korzystając z edytora ASCII. Linrad nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych bibliotek ale korzysta z potrzebnych mu sterowników sprzętowych, w tym także z ewentualnych sterowników dla poszczególnych typów odbiorników ("Perseus", SDR-14 itp.).

Po ściągnięciu kodu źródłowego wraz z plikami sterującymi kompilację *configure* i *make* użytkownik może sam skompilować program dostosowując go do własnych potrzeb. Wymaga to oczywiście posiadania doświadczenia na tym polu i zainstalowania pasującego kompilatora. Jest to więc alternatywa jedynie dla stosunkowo wąskiego grona użytkowników programu.

Konfiguracja

Po pierwszym uruchomieniu programu należy wywołać okno konfiguracyjne w trybie zwykłym za pomocą polecenia "**S**" albo w trybie dla początkujących za pomocą polecenia "**N**" (ang. *newcomer mode*). Konfiguracja w trybie dla początkujących użytkowników jest znacznie ułatwiona a część parametrów przyjmuje wartości domyślnie i nie daje się zmieniać. Jednocześnie konfiguracja ta jest bardziej zrozumiała i ułatwia zrozumienie pracy samego programu. Przejście do trybu pełnej konfiguracji za pomocą polecenia "**S**" jest możliwe w dalszym ciągu. W wersjach dla Windows i Linuksa X11 w trybie dla początkujących możliwe jest jedynie podanie rozmiarów okna w procentach w stosunku do pełnej powierzchni ekranu. Minimalna wymagana rozdzielczość wynosi 800 x 600 punktów.

Linrad-02.48	
A=Weak signal CW B=Normal CW C=Meteor scatter CW D=SSB E=FM F=AM G=QRSS CW H=TX TEST I=SOUNDCARD TEST MODE J=ANALOG HARDWARE TUNE	1=Process first file named in 'adfile' 2=Process first file named in 'adwav' 3=Select file from 'adfile' 4=Select file from 'adwav' 5=File converter .raw to .wav R=Toggle network input T=Toggle network output
M=Init moon tracking and EME of N=Network set up S=Global parms set up U=A/D and D/A set up for RX V=TX mode set up M=Save current parameters in p Z=Hardware interface test F1=Show keyboard commands F9=Emergency light ESC=Quit program	database par_userint
PARAMETERS NOT SAVED Pres	ss W to save

W zwykłym trybie konfiguracji użytkownik może podać wielkość czcionki a także parametry globalne dla klawiatury, monitora i myszy (na początek mogą one zachować wartości domyślne). Linrad korzysta z własnych zestawów czcionek o rozmiarach od 8x8 do 16x24.

		N		an a	aaaa W	ala 💦 🔪 🖓	
	📰 Linrad-03.07						
r		Linrad-03 newcomer	.07 mode				
n	B=Normal CW D=SSB E=FM F=AM		1 2 3 4	=Process fi ?=Process fi %=Select fil #=Select fil	rst file na rst file na e from 'adf e from 'adw	med in ' med in ' ile' av'	'adfile' 'adwav'
9	S=Global parm U=A/D and D/A W=Save curren F1=Show keybo ESC=Quit prog	s set up set up fo t paramete ard comman ram	er RX ers in pa eds	nr_user int			

Do zapisania parametrów służy polecenie "W".

Po wprowadzeniu parametrów związanych z wyglądem programu na ekranie należy przejść do konfiguracji związanej z odbiornikiem, i podsystemem dźwiękowym. Po podaniu polecenia "U" należy dokonać wyborów związanych z podsystemem dźwiękowym i częstotliwością próbkowania. Zaleca się wybranie najwyższej dostępnej dla danego wyposażenia częstotliwości próbkowania.

Minimalne i maksymalne szybkości dla DMA można przyjąć zgodnie z podanymi wartościami domyślnymi. Można także zrównać ze sobą obie wartości podając tam wartość maksymalną lub minimalną. W zależności od podanych tu parametrów Linrad ustala wielkość wewnętrznych buforów DMA. Zbyt duża szybkość może spowodować nadmierne obciążenie komputera natomiast zbyt mała – trudności w zsynchronizowaniu ze sobą wejścia i wyjścia.

Również i w tym przypadku wprowadzone zmiany zapisuje się za pomocą polecenia "W".

Parametry globalne

Prametry globalne dzielą się na grupy związane z komputerem, wejściem i wyjściem używanym dla odbioru, wejściem i wyjściem dla transmisji i z połączeniami sieciowymi. Zmiany parametrów w każdej z grup wymagają oddzielnego zapisania za pomocą polecenia "**W**".

Parametry związane z odbiorem i odbiornikiem

Pierwszym krokiem w konfiguracji jest podanie poziomów dostarczanych przez odbiornik sygnałów. Po podaniu polecenia "**B**" otwierane jest okno konfiguracyjne dla CW. Za pierwszym razem program sam przypomina użytkownikowi o wprowadzeniu tam niezbędnych parametrów natomiast potem konieczne jest podanie kolejno poleceń "**X**" i "**P**".

Okno konfiguracyjne w trybie zwykłym wygląda jak następuje:

Linrad-03.24
Normal CW: Rx channels=1 fft1 size=2048 (B⊮=93.750000Hz)
First FFT bandwidth (Hz) [100] First FFT window (power of sin) [2] First forward FFT version [0] First FFT storage time (s) [1] First FFT amplitude [2000] Main waterfall saturate limit [0] Enable correlation spetrum [0] Enable second FFT [0] CONTINUE
Use left mouse button to select line

W trybie dla początkujących można zmienić jedynie trzy (wyświetlone jaśniej) parametry. Natomiast w trybie zwykłym możliwe jest wprowadzanie dalszych zmian jak to pokazano poniżej. Zaleca się jednak pozostawienie na początek ich wartości domyślnych aż do czasu dokładniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem programu.



Po uruchomieniu AFC otwierane jest dalsze okno konfiguracyjne. Ostatnie z okien konfiguracyjnych wygląda jak następuje:



Również i tutaj początkujący użytkownicy mogą zmienić jedynie trzy z pokazanych parametrów. Pasmo sygnału wejściowego zależy od używanego sprzętu a filtracja ostateczna jest wykonywania z niższą częstotliwością próbkowania. Pierwszy z parametrów określa stosunek obniżenia częstotliwości próbkowania w postaci potegi liczby dwa (tzn. podział przez cztery, osiem itp.). Wyższa częstotliwość próbkowania oznacza zwiększenie strumieni adanych przekazywanych do przetwarzania przez dalsze części programu. Dla odbioru CW korzystne jest raczej obniżenie częstotliwości próbkowania ale na początek można zostawić wartość domyślną. Stosunek podziału przez cztery (dwa do kwadratu) jest korzystny przy częstotliwości próbkowania 96 kHz. Oznacza to, że dalsze części programu otrzymują dane z częstotliwością próbkowania 96/4 czyli 24 kHz. Wśród wyższych wartości dobrym wyborem jest 48 kHz.

Dla szerszego pasma konieczne jest podanie krótkiego czasu składowania danych. Zalecane jest podanie na początek czasu 5 sekund i ewentualne przedłużenie go w przyszłości dla zwiększenia czasu uśredniania. Może być to dla bardziej zaawansowanych korelacyjnych algorytmów dekodowania telegrafii. Pasmo sygnału jest wówczas wąskie dzięku czemu zapotrzebowanie pamięci nie jest zbyt duże. Pozostałe parametry nie są istotne w początkowej fazie korzystania z programu. Po najechaniu myszą na każdy z parametrów i naciśnięciu klawisza F1 program wyświetla dalsze informacje na jego temat. Wprowadzone parametry są zapisywane w pliku *par_wcw* dla korzystania ze słabych sygnałów telegraficznych, w pliku *par_cw* dla telegrafii zwykłej, *par_ssb* dla fonii SSB itd. Bieżące parametry wskaźników widma i wodospadowego są zapisane a plikach par_cw_wg, par_cw_hg dla grafiki o wyższej rozdzielczości, par_cw_bg dla wyświetlania sygnału w paśmie podstawowym dla telegrafii i analogicznie dla innych emisji. Program zakłada więc znaczną liczbę takich pomocniczych plików tekstowych.

Obsługa programu

Po zakończeniu konfiguracji otwierane jest okno główne programu o wyglądzie zależnym od dokonanych ustawień.



Poszczególne elementy okna i jego krawędzie można przesuwać myszą dla otrzymania wyglądu odpowiadającego potrzebom i upodobaniom użytkownika.

Parametry wprowadzone w początkowej konfiguracji Linrada są dostosowane m.in. do pomiaru współczynników szumów, szumów słonecznych i kosmicznych, poziomu sygnałów itp.

Po najechaniu myszą na puste miejsce na ekranie naciśnięciu klawisza F1 program informuje o położeniu elementów obsługi dla myszy. Wszystkie one są prostokątne i mają zielone obrzeże ale po naciśnięciu klawisza F1 kolor jednego brzegu zmienia się na czerwony.

Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót do normalnego trybu pracy.

Po najechaniu myszą na jeden z elementów obsługi lub na jego krawędź i naciśnięciu klawisza F1 wyświetlane są teksty pomocy z nim związane.

Autor programu zaleca (zwłaszcza początkującym) użytkownikom zapoznanie się z elementami obsługi i objaśnieniami ich dotyczącymi aby później

Polecenie "**X**" powoduje otwarcie okna konfiguracyjnego dla szybkiej transformaty Fouriera, gdzie można na próbę dokonywać zmian parametrów obserwując ich skutki dla odbioru i obciążenia procesora (wskaźnik procentowy w lewym dolnym rogu okna głównego). Wskazywany poziom szumów własnych powinien leżeć ok. 20 dB na niebieskiej skali.

15.30.00							
15 20 E0							
15.25.50							
400					1.00		
62	I/Q PHASE NOT CA	LIBRATED!!	FILTERS NOT	CALIBRATED!!	30.00		
80	I/Q PHASE NOT CA	LIBRATED!!	FILTERS NOT	CALIBRATED!! CALIBRATED!!			
70							
50							
40			hand the second s				
30 / 20					Ŧ		
10							
0 -10							
-20							
↑ ↓					1		
+ +	44000	15000	45000	470	00		
		45000	40000	470	00		
		45000	46888	470	00	0	
29.55		45000	40000	470		0 2	
29.55		45000	46000	478	<u>88</u>	0 2 1.00	
50		444845 525	40000	470	00	0 2 1.00 5.000	
29.55 50 500ff		144045.625	. 46966 6.	, 47		0 2 1.00 5.000 	
29.55 50 50 0ff 75		43 988	6 	, 477		1.00 5.000 7	
29.55 50 75 76		43 988		477		1.00 2 5.000 7	
29.55 50 50 75 70		43 988	6	477		θ 2 5.000 7	
29.55 50 50 75 76 65		43 900	6 	477		θ 2 5.000 7	
29.55 50 50 75 75 65 69		43 900	6	477		θ 2 5.000 7	Proc Ø2
29.55 50 75 76 65 60		43 900				θ 2 5.000 7	Proc 02
29.55 50 75 76 65 60 55		43 900				θ 2 5.000 7	Proc 02
29.55 50 75 76 65 60 55 50		43 9 88		- 477		θ 2 1.000 5.0000 7 7 7 1.000<	Proc 02 ↓ 144.0
29.55 50 75 76 65 60 55 50 45		43 900	6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	θ 2 5.000 7 7	Proc 02 ↓ 144.0
29.55 50 50 75 76 65 55 50 56 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50		43 900	6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Proc 02 ↓ 144.0
29.55 50077 75 70 65 50 55 50 45 40		43 98	6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0 2 1.000 5.0000 7 7 1	Proc 02 ↓ 144.0
29.55 50 0 f f 75		43 9 89	6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Proc 02 ↓ 144.0 ▼74.79 573.71 0 52.33
29.55 50 0 f f 75		43 9 89	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Proc 02 ↓ 144.0 ↓ 144.0 ↓ 74.79 573.71 0 62.33
29.55 50 75 70 65 50 50 40 35 30 21 16 07 01		43 9 89		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Proc 02 ↓ 144.0 74.79 574.79 052.33

Okno informujące o elementach obsługi za pomocą myszy

[33]Volume control bar. Click the left mouse button in the bar control area. Mote that this volume control is different from the volume control on your loudspeaker or volume controls of the soundboard output mixer. Linrad in weak ow mode is designed to run without any AGC. Strong are amplitude limited. Bring this control to maximum to get a saturated signal. Adjust your hardware (loudspeaker and/or soundboard output volumes) for a loud but acceptable maximum sound level. This will be the sound level for saturating signals. When listening to very weak signals, place the volume control bar for the amplitude indicator to the left of it to be placed between 25% and 50% of full scale. The amplitude indicator to the left of saturation and green if the signal is zero (or close to). ClinkEVBOARD COMMANDS (available in most modes) A = Numerical display, amplitudes E = Eliminate spur (If AFC present) C = Clear spur elimination tables (If AFC present) G = Save entire screen as .GIF file S save input data as .HMU file X = Exit from current mode to menu Z = Restart averaging for S-meter and numerical displays t = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as large. = Make the wheel mouse step size twice as mall. (Mote that wheel mouse step size twice as large. = Help. (Place mouse on a screen object) F1 = Help. (Pla

Szczegółowe informacje o wybranym elemencie wyświetlane są po najechaniu na niego myszą i naciśnięciu klawisza F1.

Linrad jest wyposażony w szerokopasmowy eleminator zakłóceń działający na zasadzie inteligentnego filtru zaporowego. Tłumione są wąskopasmowe sygnały zakłócające znajdujące się poza zakresem dostrojenia (pasmem sygnału odtwarzanego przez głośnik). Sygnały tłumione musza więc znajdować się poza tym zakresem. Oprócz tego Linrad posiada eliminator zakłóceń impulsowych. Progi działania eliminatorów są regulowane przez przesuwanie niebieskiej lub żółtej linii na pasku eliminatora.

07.08.2012

W serii "Biblioteka polskiego krótkofalowca" dotychczas ukazały się:

- Nr 1 "Poradnik D-STAR"
- Nr 2 "Instrukcja do programu D-RATS"
- Nr 3 "Technika słabych sygnałów" Tom 1
- Nr 4 "Technika słabych sygnałów" Tom 2
- Nr 5 "Łączności cyfrowe na falach krótkich" Tom 1
- Nr 6 "Łączności cyfrowe na falach krótkich" Tom 2
- Nr 7 "Packet radio"
- Nr 8 "APRS i D-PRS"
- Nr 9 "Poczta elektroniczna na falach krótkich" Tom 1
- Nr 10 "Poczta elektroniczna na falach krótkich" Tom 2
- Nr 11 "Słownik niemiecko-polski i angielsko-polski" Tom 1
- Nr 12 "Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów" Tom 1
- Nr 13 "Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów" Tom 2

07.08.2012

